

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΙΟΥ

1. Η δεξαμενή προορίζεται για θέρμανση μελιού. Η χρήση της δεξαμενής για θέρμανση άλλων υλικών ενδέχεται να οδηγήσει σε ατύχημα και καταστροφή της δεξαμενής.
2. Η πλήρωση του μανδύα θέρμανσης της δεξαμενής γίνεται με μαλακό νερό.
3. Ο διακόπτης νερού προσαρμόζεται στο θηλυκό σύνδεσμο στο κάτω μέρος της δεξαμενής (στόμιο πλήρωσης και εκκένωσης).
4. Το ακροσωλήνιο προσαρμόζεται στο διακόπτη νερού και συνδέεται με τη παροχή νερού. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση πλήρωσης 8 ατμόσφαιρες.
5. Η γωνία προσαρμόζεται στο θηλυκό σύνδεσμο στο άνω μέρος της δεξαμενής (στόμιο εξαέρωσης και υπερχειλίσης).
6. Η ηλεκτρική αντίσταση προσαρμόζεται στο θηλυκό σύνδεσμο διαμετρικά απέναντι από την παροχή νερού.
7. Η δεξαμενή πληρώνεται μέχρι να εμφανιστεί υπερχειλίση.
8. Η χρήση ασφάλειας 16 A, γείωσης και διαφορικού διακόπτη είναι υποχρεωτική.